



PEELERS ÉPLUCHEURS

40694



2¼" Blade, Right / Left-Handed
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

41891



2¼" Blade, Right / Left-Handed
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

7.6075.1



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.4



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.5



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.8



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.9



Victorinox Peeler, Serrated
Éplucheur dentelé Victorinox

43793



Victorinox Peeler
Éplucheur Victorinox

PRE-PACKED DISPLAYS RESSORT DE RECHANGE



7.6075.18 Peeler Display
Contains 18 units of 7.6075
7"W X 10"H X 11½"D
(18"H with header card)

Présentoir Éplucneur
Contient 18 ensembles 7.6075
17.8 cm X 25 cm X 29 cm
(46 cm avec la carte d'en-tête)

ZESTERS ZESTEURS

40493



Lemon Zester, Wood Handle
Zesteur citron

41893



Lemon Zester, Polypropylene Handle
Zesteur citron

CHANNEL CANNELEUR

40492



Channel Knife, Wood Handle
Canneleur

40793



Channel Knife, Polypropylene Handle
Canneleur

CORERS ÉVIDEURS

41690



Apple Corer
Vide-pommes

CAN OPENERS OUVREURS

43798



Can Opener
Ouvre-boîtes

43800



Can Opener
Ouvre-boîtes