

Bowl (Tall Square)
F801 714S (5" / 12.5 cm), 3 doz.
15 ½ oz. / 45.8 cl



Bowl (Low Square)
F801 713S (5 ⅜" / 13.7 cm), 3 doz.
11 ⅘ oz. / 34.9 cl



Bowl (Square)
F801 704S (3 ½" / 8.9 cm), 3 doz.
11 ⅘ oz. / 34.9 cl

Plate
F801 107S (4 ½" / 11.4 cm), 3 doz.



Sauce Dish
F801 952 (2 ⅞" / 7.3 cm), 6 doz.
2 oz. / 5.9 cl



Sauce Dish (Square)
F801 953 (3 ¼" / 8.3 cm), 6 doz.
4 oz. / 11.8 cl



Sauce Dish
F801 951 (4 ¼" x 2 ⅛" / 10.8cm x 5.4 cm), 6 doz.
2 oz. / 5.9 cl



Casserole (Covered)
F801 676 (6¼" / 15.8 cm), 3 doz.
6¾ oz. / 20 cl



Soufflé
F801 600 (3 ⅝" / 9.2 cm), 2 doz.
5 oz. / 17.7 cl
F801 603 (4 ⅝" / 11.7 cm), 1 doz.
10 oz. / 29.6 cl



Shirred Egg
F801 691 (7 ⅝" x 6 ¼" / 19.4 cm x 15.8 cm), 2 doz.
8 oz. / 23.7 cl

Mini Au Gratin
F801 601M (3 ¼" / 8.3 cm), 6 doz.
1 oz. / 3 cl



Mini Frypan
F801 660M (4 ⅛" / 10.5 cm), 6 doz.
1 oz. / 3 cl

Mini Ramekin
F801 610M (2 ⅜" / 6 cm), 6 doz.
1 ½ oz. / 4.4 cl



Ramekin Fluted, White
F801 610 (1 ½" / 3.8 cm), 3 doz.
1 oz. / 4.4 cl
F801 612 (2 ½" / 6.4 cm), 3 doz.
2 ½ oz. / 7.4 cl
F801 614 (1 ¾" / 4.5 cm), 3 doz.
3 oz. / 8.9 cl



Ramekin
F800 610 (2 ⅝" / 6.7 cm), 3 doz.
2 oz. / 5.9 cl
F800 613 (3" / 7.6 cm), 3 doz.
3 ½ oz. / 10.4 cl
F800 614 (2 ¾" / 7 cm), 3 doz.
2 ½ oz. / 7.4 cl



Sauce Boat
F801 820 (5 ¼"/ 11.4 cm), 2 doz.
3 ¾ oz. / 11.2 cl

(continued on next page)

All volumes stated are in ounces and are approximations.